



WESTENDDUO

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER ENERGIEZUKUNFT!

So laden Sie Ihr Elektrofahrzeug an
KEBA-Ladestationen im TankE-Netzwerk.

EINFACH UND SCHNELL LADEN.

SO STARTEN SIE DEN LADEVORGANG:

1. Fahrzeug und Ladestation mit dem Ladekabel verbinden.
2. Fahrzeug verriegeln.
3. An der Ladestation authentifizieren (Vorgehensweise siehe unten).
4. Ladevorgang startet automatisch.

Hinweis: Der Ladevorgang kann jederzeit durch Entriegeln des Fahrzeugs unterbrochen werden.

SO BEENDEN SIE DEN LADEVORGANG:

1. Fahrzeug entriegeln.
2. Ladekabel zuerst am Fahrzeug abziehen.
3. Ladekabel sicher im Fahrzeug verstauen.

Hinweis: Die geladene Strommenge kann direkt am Stromzähler im Display abgelesen werden.

BETRIEBZUSTÄNDE DER LADESTATION:



- ▶ **LEDs blinken blau:** Ladestation bereit zum Laden, ggf. Authentifizierung erforderlich.
- ▶ **LEDs blinken grün:** Fahrzeug wird geladen.
- ▶ **LEDs leuchten durchgehend grün:** Fahrzeug ist voll geladen.
- ▶ **LED blinkt rot:** Störung der Ladestation. Bitte Hotline anrufen: 0800 99 555 44
- ▶ **Rechtes LED leuchtet nicht:** Fehlerhafte Internetverbindung. Bitte Hotline anrufen: 0800 99 555 44

KOMFORTABLE AUTHENTIFIZIERUNG – MIT DER TankE-APP!



SO FUNKTIONIERT'S:

1. TankE-App im Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) downloaden und installieren.
2. TankE-App öffnen.
3. Menüpunkt „Anmelden“: Nutzerkonto erstellen, Zahlungsdaten einmalig hinterlegen.
4. Menüpunkt „Direkt laden“: QR-Code an der Ladestation scannen, über den Button „kostenpflichtig starten“ bzw. „kostenlos starten“ beginnt der Ladevorgang automatisch.



DAS BIETET DIE TankE-APP ON TOP:

- ▶ Nach erfolgter Registrierung mit nur 3 Klicks komfortabel laden.
- ▶ Anzeige aller verfügbaren Ladestationen in Ihrer Nähe, inkl. Navigations-Funktion..
- ▶ Preise für die Ladevorgänge an jedem Standort einsehen.
- ▶ Mehrere Hundert Ladestationen im bundesweiten TankE-Netzwerk ohne weitere Registrierung nutzen.
- ▶ Monatliche Rechnung erhalten..

Authentifizierung ohne TankE-App: QR-Code scannen und Zahlungsdaten auf mobiler Website hinterlegen.

Authentifizierung über RFID:

Ggf. erhalten Sie am Standort einen RFID Chip zur Authentifizierung des Ladevorgangs.

Hierzu den Chip vor das entsprechende Symbol an der Ladestation halten (s. Abbildung).

Der Ladevorgang beginnt automatisch.





WESTENDDUO

KONTAKT

Westend Duo
vertreten durch
DWS Real Estate GmbH

Mainzer Landstr. 11–17
60329 Frankfurt am Main

Tel. 069 24 24 70 40
E-Mail info@westendduo.de