



WESTENDDUO

# HERZLICH WILLKOMMEN IN DER ENERGIEZUKUNFT!

So laden Sie Ihr Elektrofahrzeug an  
KEBA-Ladestationen im TankE-Netzwerk.

# EINFACH UND SCHNELL LADEN.

## SO STARTEN SIE DEN LADEVORGANG:

1. Fahrzeug und Ladestation mit dem Ladekabel verbinden.
2. Fahrzeug verriegeln.
3. An der Ladestation authentifizieren (Vorgehensweise siehe unten).
4. Ladevorgang startet automatisch.

**Hinweis: Der Ladevorgang kann jederzeit durch Entriegeln des Fahrzeugs unterbrochen werden.**

## SO BEENDEN SIE DEN LADEVORGANG:

1. Fahrzeug entriegeln.
2. Ladekabel zuerst am Fahrzeug abziehen.
3. Ladekabel sicher im Fahrzeug verstauen.

**Hinweis: Die geladene Strommenge kann direkt am Stromzähler im Display abgelesen werden.**

## BETRIEBZUSTÄNDE DER LADESTATION:



- ▶ **LEDs blinken blau:** Ladestation bereit zum Laden, ggf. Authentifizierung erforderlich.
- ▶ **LEDs blinken grün:** Fahrzeug wird geladen.
- ▶ **LEDs leuchten durchgehend grün:** Fahrzeug ist voll geladen.
- ▶ **LED blinkt rot:** Störung der Ladestation. Bitte Hotline anrufen: 0800 99 555 44
- ▶ **Rechtes LED leuchtet nicht:** Fehlerhafte Internetverbindung. Bitte Hotline anrufen: 0800 99 555 44

# KOMFORTABLE AUTHENTIFIZIERUNG – MIT DER TankE-APP!



## SO FUNKTIONIERT'S:

1. TankE-App im Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) downloaden und installieren.
2. TankE-App öffnen.
3. Menüpunkt „Anmelden“: Nutzerkonto erstellen, Zahlungsdaten einmalig hinterlegen.
4. Menüpunkt „Direkt laden“: QR-Code an der Ladestation scannen, über den Button „kostenpflichtig starten“ bzw. „kostenlos starten“ beginnt der Ladevorgang automatisch.



## DAS BIETET DIE TankE-APP ON TOP:

- ▶ Nach erfolgter Registrierung mit nur 3 Klicks komfortabel laden.
- ▶ Anzeige aller verfügbaren Ladestationen in Ihrer Nähe, inkl. Navigations-Funktion..
- ▶ Preise für die Ladevorgänge an jedem Standort einsehen.
- ▶ Mehrere Hundert Ladestationen im bundesweiten TankE-Netzwerk ohne weitere Registrierung nutzen.
- ▶ Monatliche Rechnung erhalten..

**Authentifizierung ohne TankE-App:** QR-Code scannen und Zahlungsdaten auf mobiler Website hinterlegen.

### Authentifizierung über RFID:

Ggf. erhalten Sie am Standort einen RFID Chip zur Authentifizierung des Ladevorgangs.

Hierzu den Chip vor das entsprechende Symbol an der Ladestation halten (s. Abbildung).

Der Ladevorgang beginnt automatisch.





WESTENDDUO

## KONTAKT

Westend Duo  
vertreten durch  
DWS Real Estate GmbH

Mainzer Landstr. 11–17  
60329 Frankfurt am Main

Tel. 069 910-16215  
E-Mail [info@westendduo.de](mailto:info@westendduo.de)